



Mobile Media Solutions

# INE-S900R Yazılım Güncellemesi

## Hizmet Paketi 2



### ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,  
80807 München, Germany  
Phone 089-32 42 640

### ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.

Alpine House  
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.  
Phone 0870-33 33 763

### ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)  
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,  
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle  
Cedex, France  
Phone 01-48638989

### ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano  
Sul Naviglio (MI), Italy  
Phone 02-484781

### ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32  
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain  
Phone 945-283588

## Başlangıç

Bu rehber INE-S900R yazılım güncellemesi için gereken prosedürü anlatmaktadır.

## Gereksinimler

- Yüksek Hızlı İnternet Bağlantısı
- CD Writer içeren PC
- Boş CD-Rom (2 Adet)

## Yazılım Geliştirmeleri

- USB Video Oynatıcı
- Yan Ekranda Video Oynatma
- USB Ses Dosya Yöneticisi – Ses Arama Listesinde Ağaç Yapısı
- SCDB ile Yönlü Veri Şifreleme – Eğer cihazınızın Harita Versiyonu 1.00 ise, önceden yüklenmiş SCDB veri güncellemesi gereklidir.
- Arama Posta Kodu için Grafik Kullanıcı Arayüz değişikliği
- DVD Mekanizması Aygıt Yazılımı Güncellemesi
- Navigasyon Uygulama Yazılım Geliştirmeleri



## INE-S900R için Yazılım Güncellemesi

1. "INE-S900R\_Service-Pack-2.zip" dosyasını bilgisayarınıza indirin ve çıkartın.Boş CD'yi bilgisayarınıza takın (CD-R 01).
2. CD Yazıcı programınızı açın.Kopyalama ve basma seçeneklerine gidin."01-DVD Drive Software" dosyasını bulun ve CD'ye ekleyin ve yazdırın (CD-R 01).
3. Boş CD'yi bilgisayarınıza takınız (CD-R 02).CD Yazıcı programını açın.Kopyalama ve basma seçeneklerine gidin."02-Program Update" dosyasını bulun ve CD'ye ekleyip yazdırın (CD-R 02).
4. INE-S900R'ı çalıştırın ve CD-R 01' i takın.
5. Güncelleme işlemi başlayacaktır."YES"e tıklayarak işlemi onaylayın.



**NOT: Güncelleme işlemi bitene kadar ACC'yi sakın kapatmayın ve CD'yi sakın çıkartmayın.Sistem kendini yaklaşık olarak 5 dakika (CD-R 01 için) ve 10 dakika (CD-R 02 için) sonra otomatik olarak yeniden başlatacaktır.**

6. Repeat with step 4. using CD-R 02.

## Versiyon Bilgisi

Uygulama Versiyonu 2.00